

第2類医薬品

イソシアヌル酸系

浄化槽用殺菌・消毒剤

ハイライト[®]フリン-L-90(200)

1kg (200g×5錠)

混合禁止
入居前の開封注意

- 有効成分：1錠(200g)中200gのトリクロルイソシアヌル酸を含有する。
(添加物として1成分含有)
- 用法及び用量：浄化槽放流水：本品を14人1ヶ月当り2錠の割合で浄化槽放流水
出口に挿入し溶解させる。
プール水：本品1錠(200g)をプール水66.7m³の割合でプール
内に投入し徐々に溶解させるか又は溶解装置で溶解さ
せて循環水に注入する。
- 効能又は効果：浄化槽放流水、プール水の殺菌・消毒。

製造販売元



日産化学工業株式会社

東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1

〔相談窓口〕

環境化学品部 03-3296-8040



使用に際して、この文書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるようにしてください。

【使用上の注意】▲

してはいけないこと



(守らないと重大な事故につながります)

- (1)他の塩素系薬剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム（ハイクロン、トヨクロン、南海クリアー、高度さらし粉）との直接混合は絶対に避けて下さい。急激な塩素ガスの発生や爆発を起こします。
- (2)酸、脱塩素剤（チオ硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム等）、油脂類、その他可燃物とは直接触れないようにして下さい。急激に反応して有毒ガス（塩素ガス、亜硫酸ガス、硫化水素等）が発生し、爆発・発火することがあります。

相談すること



(次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って、医師に相談して下さい)

- (1)本剤を誤って飲みこんだり、吸入したときは、すぐにこの製品を持って、医師に相談して下さい。
- (2)本剤が目に入らぬように注意して下さい。もし目に入ったときは、こすらずにすぐに水またはぬるま湯で十分に洗い流し、この製品を持って、医師に相談して下さい。
- (3)本剤が皮膚又は衣服に付着したときは、すぐに水で十分に洗い流して下さい。本剤により皮膚の刺激症状（刺激感、発疹・発赤、かゆみ、はれ、ただれ等）があらわれることがあります。症状が重いときは、この製品を持って、医師に相談して下さい。

【保管及び取扱上の注意】

(本剤は強力な酸化剤です。保管及び取扱にはご注意ください。)

- (1)火気、熱、直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
- (2)取扱時は手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を着用して下さい。
- (3)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (4)火災時には本剤を現場から遠ざけて類焼を避けて下さい。消火の場合は、大量の水をかけて下さい。
- (5)火災の原因となりますので、ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないで下さい。
- (6)他の容器や袋に詰め替えないで下さい。識別できなくなったり、誤用の原因となります。
- (7)本品は入居前には開封しないで下さい。入居前に開封しますと塩素ガスの発生により金属等の腐食の恐れがあります。
- (8)金属を腐食しますので使用する器具等は、樹脂製の材質をお選び下さい。

【廃棄の方法】

処分するときは、販売店にお問い合わせ下さい。

【相談窓口】

環境化学品部 03-3296-8040