

開封後は、すみやかにご使用下さい。



第2類医薬品

プール用殺菌・消毒剤

ハイライト® 90GHn

イソシアヌル酸系

混合禁止

直接投入注意

NET1.0kg

顆粒剤

製造販売元

日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

相談窓口

ファインケミカル営業部 03-4463-8150

ハイライト G3000型 (日産式自動塩素供給機)

★有効成分

100g中トリクロロイソシアヌール酸99.5gを含有する。
(添加物として1成分含有)

★用法及び用量

プール水：プール水1m³に本品を2～4gの割合でプール内に投入するか、
又は溶解させて循環水に注入して下さい。

プール用足腰洗い槽水：水1m³に本品を100～200gの割合で投入して
溶解させて下さい。


★効能又は効果

プール水、プール用足腰洗い槽水の殺菌及び消毒。

使用に際して、この文書を必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるようにしてください。


2018年7月改訂

【使用上の注意】 

してはいけないこと 

(守らないと重大な事故につながります)

- (1) 他の塩素系薬剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム（ハイクロン、トヨクロン、南海クリアー、高度さらし粉）との直接混合は絶対に避けて下さい。急激な塩素ガスの発生や爆発を起こします。
- (2) 酸、脱塩素剤（チオ硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム等）、油脂類、その他可燃物とは直接触れないようにして下さい。急激に反応して有毒ガス（塩素ガス、亜硫酸ガス、硫化水素等）が発生し、爆発・発火することがあります。

相談すること 

(次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って、医師に相談して下さい)

- (1) 本剤を誤って飲みこんだり、吸入したときは、すぐにこの製品を持って、医師に相談して下さい。
- (2) 本剤が目に入らぬように注意して下さい。もし目に入ったときは、こすらずにすぐに水またはぬるま湯で十分に洗い流し、この製品を持って、医師に相談して下さい。
- (3) 本剤が皮ふ又は衣服に付着したときは、すぐに水で十分に洗い流して下さい。本剤により皮ふの刺激症状（刺激感、発疹・発赤、かゆみ、はれ、ただれ等）があらわれることがあります。症状が重いときは、この製品を持って、医師に相談して下さい。

【保管及び取扱上の注意】

(本剤は強力な酸化剤です。保管及び取扱にはご注意ください。)

- (1) 火気、熱、直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
- (2) 取扱時は手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を着用して下さい。
- (3) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (4) 火災時には本剤を現場から遠ざけて類焼を避けて下さい。消火の場合は、大量の水をかけて下さい。
- (5) 火災の原因となりますので、ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないで下さい。
- (6) 他の容器や袋に詰め替えないで下さい。識別できなくなったり、誤用の原因となります。
- (7) 本剤が壁、床等の塗装面に付着すると変色することがありますので、取扱に注意して下さい。
- (8) 塗装プールやシートプールを脱色しますので、予めバケツ等に溶解するか専用の溶解器を用いて注入して下さい。
- (9) プール水のpH低下を生じることがありますので、必要であればpH調整を行って下さい。
- (10) 開封後は使い切るか、速やかにご使用下さい。(吸湿すると溶けにくくなるがあります。使い残したときは、封をして保管して下さい。)
- (11) 金属を腐食しますので使用する器具等は、樹脂製の材質をお選び下さい。

【廃棄の方法】

処分するときは、販売店にお問い合わせ下さい。

【相談窓口】 ファインケミカル営業部 03-4463-8150



01

PE